

CSV file format for BMS EnOcean telegrams automatic pairings with EP5000 probe



FR Note : Les accents et caractères spéciaux ne sont pas pris en charge par le format CSV, les éviter absolument

Uk Note : Accents and special characters are not supported by the CSV format, avoid them absolutely

FORMAT										
Building	Room	Probe Base ID	Temperature	IAQ Measures	IAQ Physio	Exemptions	Measures or Physio	Button (Meas or Phy)	Free Cooling	Button (FreeC)
Maternelle Colette	B0001	FF800000	FF900005	FF900006	FF900007	FF900008	FF900009	AI	FF900010	AI
Maternelle Colette	B0008	FF800100	FF900015	FF900016	FF900017	FF900018	FF900019	AO	FF900020	AO
Maternelle Colette	Cantine petite piece	FF800200	FF900025	FF900026	FF900027	FF900028	FF900029	AI	FF900030	AI
Maternelle Colette	Cantine grande piece	FF800300	FF900037	FF900027	FF900037	FF900038	FF900039	AO	FF900040	AO
Elementaire Colette	C0001	FF800400	FF900C05	FF900C06	FF900C07	FF900C08	FF900009	AI	FF900010	AI
Elementaire Colette	C0208	FF800500	FF900C15	FF900C16	FF900C17	FF900C18	FF900019	AO	FF900020	AO
Elementaire Colette	Cantine couloir gauche	FF800600	FF900C25	FF900C26	FF900C27	FF900C28	FF900029	AI	FF900030	AI
Elementaire Colette	Cantine fond couloir	FF800700	FF900C37	FF900C27	FF900C37	FF900C38	FF900039	AO	FF900040	AO

INFOS							
EEP :	D2-00-02	D2-60-01	D2-60-00	D2-60-03	F6-02-01	F6-02-01	
EXEMPLE :	Elementaire Colette;Cantine couloir gauche;FF800600;FF900C25;FF900C26;FF900C27;FF900C28;FF900029;AI;FF900030;AI						
Logic						If AI selected, AI = Measures, AO = Physio	If AI selected, = Free cooling ON, AO = Free cooling Off
Remarque Remark	Une fois le fichier CSV importé dans le smartphone la base ID EnOcean de la sonde EP5000 sera utilisé pour correspondre automatiquement aux ID allouées (un fichier pour plusieurs sondes). When CSV file is imported in the smartphone and used for BMS pairing, the EP5000 probe EnOcean base ID will be used to automatically match with allocated IDs (one file for many probes).						